



¿Cómo usar mi controlador L10 de Duosmart?

Para poder utilizar el controlador IR L10 de Duosmart necesitamos darlo de alta en la APP del mismo nombre y posteriormente agregar los controles.

Una vez que tengas tu aplicación en el celular con tu cuenta activa realizamos los siguientes pasos

1. Damos clic en el símbolo
2. Seleccionamos el apartado "Infrarrojo"
3. Ahora tocamos el icono del L10
4. En el dispositivo mantenemos oprimido el botón de reset hasta que el led que está junto al conector de energía flashee
5. En la App tocamos el botón de confirmación de flash
6. Esperamos a que termine el proceso y renombramos el equipo a nuestro gusto

